

### Schnellkochtopf RUBY

RUBY ist der Topf mit Glasdeckel, den man jeden Tag nutzen kann. Mit dem mitgelieferten Schnellkochdeckel kann er bei Bedarf auch ganz einfach in einen Schnellkochtopf verwandelt werden. Kochen, schnellkochen, braten, schmoren, dampfgaren, dünsten, auftauen, aufwärmen oder einkochen – Alles in einem Topf. RUBY ist der geeignete Partner dafür.



Öffnen und Schließen mit einem Finger – einfach per Knopfdruck

Die wichtigsten (Verkaufs-)Argumente auf einen Blick:

- Öffnen und schließen mit einem Finger – ganz einfach per Knopfdruck
- Stufenlos verstellbares Druckregelventil
- Normales Kochen mit Glasdeckel jeden Tag
- Bei Bedarf wird RUBY durch den mitgelieferten Deckel zum Schnellkochtopf
- 18/10 Edelstahl
- B/R/K Thermo-Sandwichboden für alle Herdarten geeignet



Schnellkochtopf RUBY 3,0 Liter  
 Art.-Nr. 508012100  
 EAN 4018537105224



Schnellkochtopf RUBY 4,0 Liter  
 Art.-Nr. 508013100  
 EAN 4018537105231



Schnellkochtopf RUBY 5,5 Liter  
 Art.-Nr. 508014100  
 EAN 4018537105248



Schnellkochtopf-Set RUBY 3,0 Liter + 5,5 Liter  
 Art.-Nr. 508015100  
 EAN 4018537105255



Dünsteinsatz  
 Art.-Nr. 508010000  
 EAN 4018537106238



Silikon-Dichtring  
 Art.-Nr. 508025000  
 EAN 4018537106245

